

# Handdonutsdropper - Bedienungshinweise



- Für **ein Kilogramm** Orbie Fertigmix benötigen Sie zur Produktion von Mindonuts 0,55 Liter normales Leitungswasser. Da Wasser unterschiedliche Qualität hat, können Sie auch mit nur 0,50 Liter optimale Ergebnisse erzielen.  
**Testen Sie daher mit unterschiedlichen Wassermengen zwischen 0,50 und 0,60 Liter.**

Sie können natürlich auch **Teilmengen** anrühren (Wassermengen richtig berechnen!!).

- Rühren Sie das Donutmehl mit der notwendigen Wassermenge an (in einem Rührgerät ca. 1 bis 2 Minuten – nicht länger!) oder mit einem Schneebesen, bis der Teig glatt ist.
- Sprühen Sie den Donuttrichter mit etwas Fett aus und füllen Sie Teig ein. Halten Sie den Trichter über eine auf 180 Grad erhitzte Fritteuse. Drücken Sie den Stößel des Donuttrichters vorsichtig nach unten – halten Sie den Trichter gerade - . Den herauslaufenden Teig schneiden Sie durch Loslassen des Stößels ab, der Teigling fällt in die Fritteuse.
- **Die Backzeit pro Seite beträgt ca. 20 Sekunden. Der ideale Donut ist goldgelb.**  
Den Donut mit einem Holzstäbchen wenden und mit einer Kelle aus der Fritteuse nehmen und auf einem Gitter abtropfen lassen.
- Den heißen Donut in feinem Kristallzucker wälzen. Zur Verfeinerung geben Sie **etwas** Zimt in den Zucker.
- Donut noch warm servieren.

Wenn Sie glasierte Donuts herstellen möchten, müssen Sie den Donut vor dem Glasieren abkühlen lassen.

## Tipps:

- Den besten Donutgeschmack erhalten Sie bei Verwendung von 100 % reinem Erdnussfett.
- Durch die Menge des durchgelassenen Teiges (Druckdauer des Stößels) können Sie die Größe des Donuts bestimmen.
- Läuft das innere Loch des Donuts zusammen (und erhalten Sie Bällchen), haben Sie zu viel Wasser verwendet.
- Bekommt der Donut Blasen und Beulen, haben Sie den Teig zu lange gerührt oder er steht zu lange im Trichter (kurz umrühren).
- Nimmt der Donut zu viel Fett auf, ist Ihre Fettemperatur zu niedrig!!

## Wichtig:

Passen Sie stets auf, **dass der Handtrichter nicht in die Fritteuse rutscht** und heißes Fett spritzt. **Achten Sie darauf, dass die untere Scheibe des Stößels stets festgeschraubt ist.** Die Scheibe kann abgeschraubt werden und das innere Gestänge des Trichters kann dann herausgenommen und gereinigt werden.

## ***Zum Bestellen von Donutmix oder bei Fragen erreichen Sie uns unter:***

Orbie GmbH, Postfach 1111, 82061 Neuried, Tel.: 089/755 10 72

Fax: 089/755 57 47, E-mail: [info@orbie.de](mailto:info@orbie.de) , Homepage: [www.orbie.de](http://www.orbie.de)